

FIG. 1
(PRIOR ART)



FIG. 2


202
114
118
215
H_2-STORAGE
FUEL CELL 210
SEPARATOR
EXTERNAL EXHAUST 240
AIR PUMP
H_2O (ℓ)
ATOMIZER
204
116
220'

FIG. 3


800
804
FWR
CONVERTER
Vdd
V_{REG}
801
BATT I/F
Vdd
802
FUEL CELL
822
820
806
I/F MANAGER 811
μP 810
812
808
816
PORTS
DISK I/F
DISK DRIVE
831
830

FIG. 4